

# Gebruikshandleiding Dixell XR06CX



## Functie van de knoppen

	Schakel extra ontdooicyclus in		Instelling zoeken en waarde verhogen
<b>SET</b>	Toon ingestelde temperatuur		Instelling zoeken en waarde verlagen

## Toetscombinaties

	Schakel toets vergrendeling in of uit
<b>SET</b> +	Ga naar programmeer modus
<b>SET</b> +	Ga terug naar startscherm

## Mogelijk zichtbare tekens

	<b>Aan</b>	Compressor actief
	<b>Knipperend</b>	Vertraging tegen achtereenvolgend starten actief
	<b>Aan</b>	Verlichting ingeschakeld
	<b>Uit</b>	Verlichting uitgeschakeld
	<b>Aan</b>	Ventilatoren actief
	<b>Knipperend</b>	Ventilatoren in-actief in verband met lopende ontdooicyclus
	<b>Aan</b>	Toont ingestelde meeteenheid Celsius of Fahrenheit
	<b>Knipperend</b>	U bent nog in de programmeer modus
	<b>Aan</b>	Ontdooicyclus is actief
	<b>Knipperend</b>	Ontdooicyclus is eindigend

## Veelgestelde vragen

<b>Hoe bekijkt u de ingestelde temperatuur?</b>	Druk de SET knop eenmalig in en laat los. De ingestelde temperatuur wordt getoond. Druk nogmaals op SET , of wacht 5 seconden, en u gaat terug naar het startscherm.
<b>Hoe pas ik de temperatuur aan?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Druk 3 seconden op SET en het celsius icoontje gaat knipperen.</li><li>* Pas met de pijltjestoetsen de temperatuur desgewenst omhoog of omlaag aan.</li><li>* Om de ingestelde temperatuur op te slaan drukt u op SET of u wacht 10 seconden.</li><li>* De koeling zal nu gaan koelen naar de door u ingestelde temperatuur.</li></ul>
<b>Hoe schakel in een extra ontdooicyclus in?</b>	Druk 2 seconden op de ontdooi knop.

Voor een visuele weergave van deze en andere handleidingen verwijzen wij u naar

[www.gamko.com/video](http://www.gamko.com/video)